



Guide d'entretien

VOUS VENEZ D'ACHETER UN SALON/MEUBLE ROCHE BOBOIS :

Vous avez été séduit par ses lignes, ses couleurs... vous allez maintenant découvrir ses secrets : comment est-il fait, comment préserver ses qualités.

Ce manuel est fait pour vous guider.

- 1 Tout sur le cuir _____ P.6-8
- 2 L'abc du textile _____ p.9-12
- 3 Les microfibres _____ p.13-16
- 4 Les secrets des sièges _____ p.17
- 5 Tout sur les meubles _____ p.18-19

Instructions d'utilisation

Les recommandations suivantes sont faites pour l'utilisation en toute sécurité et pour le parfait fonctionnement de nos produits. Nous vous invitons avant toute utilisation à les lire attentivement. En cas de difficultés à comprendre les avertissements et les instructions, contactez votre magasin avant d'utiliser ce produit. Dans le cas contraire, des lésions ou des dégâts matériels pourraient en résulter.

ATTENTION : toutes les parties transformables de nos meubles/produits, qu'elles soient manuelles ou électriques, doivent être manipulées avec précaution. Aucun objet ou partie du corps (mains, doigts ou autres...) ne doivent, sous aucun prétexte, être insérés dans/au niveau des parties amovibles quelles qu'elles soient (mécanismes de dossier, de relax, de rallonge et autres ...).

LES SIEGES :

- Ne jamais s'asseoir sur les accoudoirs, les repose-pieds, les têtes et/ou les dossiers de votre canapé/fauteuil
- Ne pas sauter de manière brutale sur votre canapé/fauteuil
- Pour changer la position de certains dossiers double profondeur, il faut attraper le dossier au niveau des deux angles supérieurs pour permettre la bascule sans aucun danger et ce, dans les deux sens
- Veillez à manipuler les têtes à crémaillère avec précaution. La remise en position initiale (à plat) se fait en les poussant vers l'avant du canapé.
- Ne jamais insérer une partie du corps (doigts, mains ou autres...) dans les parties mobiles/amovibles
- Ne pas déplacer votre fauteuil/canapé lorsqu'il est en position ouverte, sous tension ou en cours d'utilisation
- Toujours laisser votre fauteuil/canapé relax en position fermée quand il n'est pas utilisé
- Ne pas laisser votre fauteuil/canapé relax en position ouverte
- Ne pas changer la position de l'assise et/ou dossier si quelqu'un est assis sur vos genoux ou sur les repose-pieds du fauteuil/canapé relax
- La télécommande/boutons de commande sont destinés à être utilisés seulement par l'occupant du siège
- Ne pas laisser les enfants utiliser ou s'amuser avec cette dernière
- Le mécanisme doit être utilisé exclusivement lorsque la personne est correctement assise
- Brancher le chargeur uniquement sur une prise murale. Ne pas utiliser de rallonge électrique/multiprise.
- Ne jamais laisser les batteries/transformateurs branchés de manière continue
- Débrancher de manière préventive votre canapé/fauteuil relax en cas d'absence prolongée

- Par précaution, ne jamais poser de bougie/cendrier, sans surveillance, à proximité de votre canapé/fauteuil ou d'une matière inflammable (plaid, coussins déco, ...)
- Déplier et replier la mécanique de votre canapé convertible avec précaution
- Ne pas fermer votre canapé convertible avec une couette/couverture à l'intérieur
- Veillez à ce que rien n'entrave l'ouverture et/ou la fermeture du fauteuil/canapé

LES MEUBLES :

- Ne pas s'asseoir sur le plateau et/ou les rallonges de votre table de repas
- Ne pas ouvrir simultanément plusieurs tiroirs de votre meuble pour éviter tout risque de bascule
- Veillez à répartir le poids dans les tiroirs et sur les étagères de façon équilibrée
- Ne jamais insérer une partie du corps (doigts, mains ou autres...) dans les parties mobiles/amovibles (mécanismes de rallonges)
- Ne pas soulever une table de repas/basse par les rallonges
- Ne pas trainer un meuble pour le déplacer
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs à base d'alcool, d'acétone, ou d'autres produits abrasifs ou décapants
- Nettoyer immédiatement toute tâche due à une substance liquide
- Ne pas poser d'objet très chaud directement sur la table pour éviter toute fissure au niveau des plateaux et tout choc thermique
- Afin d'obtenir un usage optimal de votre meuble, veuillez vous assurer du bon calage de ce dernier
- Ne pas monter sur les chaises, bridges et tabourets, ce ne sont pas des escabeaux



Produits faisant l'objet d'une consigne de tri
En fin de vie, à trier ou à rapporter dans un point de collecte

Le charme, la beauté et le toucher des cuirs élaborés spécialement pour ROCHE BOBOIS sont le résultat d'opérations réalisées en tannerie. Ces opérations peuvent être résumées en deux phases principales : la première phase consiste à transformer la peau brute en un produit sain, souple, imputrescible et résistant dans le temps. La seconde phase consiste à apporter, par des opérations de finissage, l'aspect esthétique final à la peau (nourriture de la peau, bain de colorant, application de pigments, colorants et fixateurs de surface...). La peau transformée en cuir a ainsi acquis, au cours de ces opérations, toutes les caractéristiques qui vous ont séduit lors de l'achat de votre salon ROCHE BOBOIS.

LE CUIR, MATIÈRE AUTHENTIQUE

Le tannage et les opérations de finition apportent au cuir toutes les qualités d'un produit noble. Toutefois, les opérations réalisées en tannerie ne gommant pas les traces de vécu de la peau.

Les marques de vie que l'animal a subies dans les pâturages sont des marques d'authenticité et font partie intégrante du cuir. Ces marques, souvent légèrement visibles, ne nuisent en rien à la qualité de la peau (plis de graisse, vergetures, blessures cicatrisées, piqûres d'insectes).

Elles sont le témoin et la garantie d'un cuir naturel dont la fleur est intacte.

Après quelques mois d'utilisation, le cuir, soumis aux variations de température, aux tractions et étirements, prend peu à peu son état physique définitif. Le cuir s'adapte aux contraintes de son environnement et garde souvent quelques distensions résiduelles de peau. Ce phénomène normal, identique pour les cuirs utilisés dans l'habillement ou la maroquinerie, est plus ou moins visible en fonction de l'intensité de l'utilisation des sièges, des caractéristiques de son environnement (température, hygrométrie...), de la souplesse des sièges et de l'épaisseur du cuir.



I. UTILISATION - CONSEILS

Pour profiter pleinement et longtemps de vos sièges en cuir, veillez à respecter quelques règles de base.

Le cuir, selon son type de finissage, est plus ou moins sensible à la chaleur et à la lumière, même par réverbération. Ces facteurs peuvent dessécher le cuir et ternir la vivacité de ses couleurs.

L'emplacement de vos sièges dans leur environnement devra éviter si possible une exposition directe aux rayons du soleil et de la lune ou une disposition proche des baies vitrées.

Veillez à ne pas disposer vos sièges près d'une source de chaleur intense (cheminée, radiateur, appareils de chauffage divers).

Observez et respectez les conseils d'entretien pour préserver les qualités physiques et esthétiques du cuir.

N'attendez pas l'encrassement pour entreprendre les opérations d'entretien, ne tentez pas d'opérations de nettoyage, détachage, ... sans les produits adaptés.

Le cuir est un matériau résistant, toutefois au même titre qu'une boiserie ou un autre matériau, il est sensible aux agressions physiques intenses qui peuvent nuire à son bel aspect (rayures d'objets pointus, griffures d'animaux domestiques, frottements de tissus ou de vêtement rêches, rivets ou boucles de vêtement...). Veillez à éviter ces types d'agressions sur le cuir. Une attention particulière doit être prêtée à certaines finitions de « jeans » dont le transfert de couleurs sur le cuir, notamment les cuirs clairs, peut être irréversible.

II. ENTRETIEN RÉGULIER

■ DÉPOUSSIÉRAGE

La quantité de poussière et de salissure qui se dépose sur votre cuir est équivalente à celle qui se dépose sur un meuble en bois et que vous dépoussiérez régulièrement parce qu'elle est très visible.

Pour éviter que la poussière ternisse votre cuir et s'incruste dans les nervures de la peau, effectuez un dépoussiérage hebdomadaire, surtout si votre canapé a une assise capitonnée, soit par le passage de l'aspirateur à l'aide d'un embout à brosse douce en sélectionnant la puissance la plus faible, soit par le passage d'un chiffon doux humidifié en surface du cuir.

■ ENTRETIEN

L'entretien du cuir est essentiel pour préserver son aspect esthétique. L'entretien s'effectue en deux opérations, à réaliser chaque trimestre :

1. Nettoyage : cette opération permet d'éliminer toutes les poussières grasses ou collantes, salissures courantes et taches liées à l'utilisation qui ne sont pas éliminées par le dépoussiérage régulier. Le nettoyage permet également de préparer le cuir pour que l'application du produit de protection se réalise sur une surface nette et propre, donnant ainsi un maximum d'efficacité à la protection qui doit imprégner ou polymériser le cuir en surface selon son type de finissage.

2. Protection : cette opération apporte au cuir d'ameublement tous les éléments nécessaires pour bien le protéger (nourriture contre le dessèchement, protection contre les taches, les frottements et la décoloration à la lumière). Le produit de protection agit préventivement en créant un écran aux agressions que subit le cuir. Le respect de la fréquence d'entretien permet de maintenir en état l'écran de protection et de préserver son efficacité.

III. UTILISATION DU COFFRET D'ENTRETIEN ROCHE BOBOIS

■ NETTOYAGE

Il se réalise à l'aide du shampoing "SOFT CLEANER" contenu dans le coffret d'entretien des cuirs ROCHE BOBOIS spécialement conçu à cet effet, ou à l'aide d'une solution de nettoyage (diluez un peu de savon de Marseille ou son équivalent dans un récipient d'eau tiède. Évitez d'utiliser un savon ou détergent agressif).

Méthodologie

Versez un peu de shampoing "SOFT CLEANER" sur l'éponge du coffret ou sur une éponge douce non rugueuse. Faites mousser le produit en écrasant l'éponge et nettoyez par de petits mouvements circulaires en laissant le temps au produit d'agir pour bien éliminer les salissures dans les nervures du cuir. Évitez de frotter trop intensément le cuir. L'effet nettoyant est obtenu par la réaction du produit et le temps que vous laissez au produit pour agir.

Évitez de détremper le cuir. Rincez régulièrement l'éponge pour éliminer les salissures récupérées. En fin de nettoyage,

effectuez un passage avec l'éponge rincée et humidifiée sans produit nettoyant et laissez sécher.

Nota : pour les cuirs grainés il est conseillé d'utiliser une brosse douce (poils en soie) lors de l'application du shampoing. L'action de la brosse par petits mouvements circulaires active le nettoyage et évite la stagnation des salissures dans les nervures.

■ PROTECTION

Cette opération se réalise à l'aide du produit "CRÈME ENTRETIEN" contenu dans le coffret d'entretien des cuirs ROCHE BOBOIS et du chiffon prévu à cet effet. Il existe un coffret pour les cuirs sensibles aux agressions des rayons ultraviolets. Ce produit, en plus de la protection, limite cette agression. Si vous ne disposez pas du produit en question, le produit de substitution devra être sélectionné dans le commerce pour ses qualités protectrices et nourrissantes équivalentes. Évitez tous les aérosols contenant des solvants et les produits à base d'huile ou matière grasse.

Méthodologie

Versez un peu de produit sur le chiffon prévu à cet effet, étalez le produit sans frotter pour enduire la surface du cuir uniformément. Insistez bien au niveau des assises, des accoudoirs et des dossiers. Laissez sécher et lustrez éventuellement à l'aide d'un chiffon laineux si vous souhaitez obtenir un effet brillant.

IV. DÉTACHAGE PONCTUEL - CONSEILS

Tous les cuirs sélectionnés par ROCHE BOBOIS ont reçu en tannerie une protection de base dans la masse du cuir ou en surface.

L'entretien régulier permet de préserver cette protection et facilite les opérations de détachage.

En cas de tache accidentelle, intervenez dès que possible sans précipitation. Avant d'effectuer l'opération de détachage à l'aide de produits, éliminez le maximum de matière tachante à l'aide d'un tissu absorbant sans frotter.

1. Sélectionnez la méthodologie et les produits adaptés dans la notice de détachage (paragraphe VI).

2. Après un essai local sur une partie cachée ou peu visible du cuir, réalisez le détachage en respectant les instructions.

Évitez de frotter, l'effet des produits et la méthodologie sont suffisants pour réussir un détachage convenable. Si toutefois, vous n'obteniez pas un résultat satisfaisant, n'insistez pas. N'utilisez

pas de produits hasardeux pour ne pas altérer le cuir et risquer de créer ainsi un problème supplémentaire. Demandez conseil à votre magasin ROCHE BOBOIS ou à un professionnel.

V. MÉTHODOLOGIE DE DÉTACHAGE ET SOIN DU CUIR

■ MÉTHODOLOGIE N° 1

Imprégnez l'éponge du coffret ROCHE BOBOIS, ou une éponge ménagère douce, avec du shampoing "SOFT CLEANER" contenu dans le coffret d'entretien pour cuir ROCHE BOBOIS ou avec une solution nettoyante définie dans le chapitre "Nettoyage" de cette notice.

Faites mousser le produit avec l'éponge et tamponnez la tache ou agissez par de petits mouvements circulaires sans abraser le finissage du cuir.

Laissez le temps au produit d'agir. Répétez l'opération si nécessaire. Nettoyez l'endroit détaché avec l'éponge rincée à l'eau claire. Si un entretien préventif à l'aide de la crème de protection a été effectué régulièrement, "SOFT CLEANER" éliminera la plupart des taches courantes.

IMPORTANT : après détachage, appliquez la crème de protection pour bien protéger le cuir à l'endroit du détachage.

■ MÉTHODOLOGIE N° 2

Utilisez l'aérosol détachant ROCHE BOBOIS pour huile, gras, sébum, ou un produit équivalent. Vaporisez le produit à une vingtaine de centimètres du cuir environ pour faire pénétrer le produit sur l'endroit taché. Débordez avec la vaporisation aux abords de la tâche.

Laissez sécher. Le produit (mélange de poudre absorbante et de dégraissant) laisse apparaître une poudre blanche en séchant. Laissez agir le produit pendant une à deux heures. Éliminez la poudre à l'aide d'un aspirateur en sélectionnant la puissance la plus faible. Répétez l'opération si nécessaire. En fin de détachage, appliquez la méthodologie N° 1 pour nettoyer et protéger le cuir.

Nota : en cas de tache de séborrhée il est possible qu'une légère décoloration subsiste après détachage. Cette décoloration n'est pas due à l'action du produit détachant, mais est généralement consécutive aux frottements de la tête lors de l'utilisation des sièges et à l'acidité du sébum du cuir chevelu.



VI. NOTICE DE DÉTACHAGE

■ TYPE DE TACHE - MÉTHODOLOGIE

- Encre liquide : contactez votre magasin ROCHE BOBOIS.
 - Stylo à bille : utilisez un détachant "EFASTYL" de la gamme de produits ROCHE BOBOIS pour les cuirs pigmentés uniquement. Ce produit, contenu dans un applicateur à bille, est particulièrement efficace en premier soin lorsqu'aucun autre produit n'a encore été appliqué.
- Vous pouvez également utiliser un mélange 1/4 d'eau et 3/4 d'alcool.
- Trempez un coton-tige dans le mélange et détachez en frottant légèrement sur la tache. Après détachage, n'oubliez pas de protéger le cuir.
- Si la tache a pénétré le cuir et résiste, n'insistez pas ; consultez votre magasin ROCHE BOBOIS.
- Fumée : méthodologie N° 1.
 - Peinture à l'eau : méthodologie N° 1.
 - Peinture aux solvants : contactez votre magasin ROCHE BOBOIS.
 - Rouge à lèvres : méthodologie N° 1.
 - Sucre, aliment : méthodologie N° 1.
 - Lait : méthodologie N° 1
 - Sang : méthodologie N° 1 ou mélange avec 10% de vinaigre blanc et 90% d'eau. Rincez avec l'éponge et protégez le cuir avec la crème de protection.
 - Huile, gras, sébum, sueur : méthodologie N° 2.
 - Urine : méthodologie N° 1.
 - Boue : méthodologie N° 1.

CONSEILS

Au même titre que tous les supports textile (moquettes, tapis, rideaux...) et en fonction de la nature de la fibre qui le compose, votre textile d'ameublement est plus ou moins sensible à la lumière et à la chaleur. La disposition de votre salon dans son environnement devra éviter si possible une exposition directe aux rayons du soleil et de la lune ou un emplacement très proche d'une source de chaleur.

La poussière, équivalente à celle qui se dépose sur vos meubles en bois, les salissures liées à l'utilisation des sièges (frottements des vêtements, des mains, petites taches accidentelles...), sont les premiers facteurs qui ternissent les textiles et nuisent à leur aspect esthétique.

N'attendez pas que la salissure qui apparaît sur les parties les plus exposées de vos sièges soit trop importante pour mettre en œuvre l'entretien préconisé.

I. ENTRETIEN RÉGULIER

■ DÉPOUSSIÉRAGE

Cette opération doit se réaliser régulièrement pour éliminer la poussière qui se dépose sur le textile et éviter qu'à l'usage des sièges, cette dernière soit écrasée dans le tissu.

Effectuez un dépoussiérage hebdomadaire à l'aide d'une brosse très souple. Évitez les brosses dures qui risquent d'abuser la surface du tissu et créer un phénomène de fibrillation (cassure du fil composant le textile), et/ou de boulochage.

■ DÉTACHAGE PONCTUEL - CONSEILS

Certains tissus de la collection ROCHE BOBOIS ont reçu un traitement de protection lors de la fabrication et tous les autres peuvent recevoir ce traitement sur demande à votre magasin ROCHE BOBOIS.

Le traitement évite aux taches de pénétrer dans le tissu et facilite leur élimination.

En cas de tache accidentelle et ponctuelle, intervenez dès que possible sans précipitation mais sans attendre que la tache s'incruste.

Avant d'effectuer une opération de détachage à l'aide des produits préconisés, éliminez le maximum de la tache liquide ou pâteuse à l'aide d'un tissu absorbant.

Pour les taches sèches, brossez légèrement et passez l'aspirateur sur l'endroit taché à l'aide d'un embout à brosse douce, et en sélectionnant la puissance la plus faible pour ne pas risquer de casser les fibres du tissu.

OPÉRATION DE DÉTACHAGE - CONSEILS

1. Sélectionnez la méthodologie appropriée selon le type de tache dans le tableau de détachage.

2. Après un essai local sur une partie cachée ou peu visible du textile, réalisez le détachage en suivant les instructions données dans les différentes méthodologies.

Éviter de frotter le tissu. Le fait de tamponner la tache à l'aide d'une éponge et l'action des produits sont suffisants.

Un frottement trop intense peut altérer la fibre textile et nuire à son aspect esthétique.

En cas d'auréole résiduelle, répétez l'opération de détachage (méthodologie N°1) en tentant de bien sécher le textile : tamponner avec un tissu absorbant sec ou utiliser l'embout à brosse douce d'un aspirateur en sélectionnant la puissance la plus faible pour éliminer le maximum d'humidité avant d'appliquer la poudre absorbante de détachage.

Le séchage de l'endroit humidifié peut être accéléré en utilisant un sèche-cheveux, en effectuant des spirales, de l'extérieur vers l'intérieur de la partie à sécher. Évitez de chauffer trop intensément le tissu.

Nota : pour permettre à la poudre absorbante de bien remplir sa fonction, veillez à bien l'appliquer sur le textile (saupoudrez ou étalez à la main).

En parcourant ce guide, vous y trouverez des conseils utiles à l'entretien de votre salon, ce qui vous permettra de profiter durablement de votre canapé Roche Bobois.

II. MÉTHODOLOGIES DE DÉTACHAGE

Les méthodologies de nettoyage du textile sont données à titre indicatif et nous vous invitons à manipuler avec la plus grande précaution les produits chimiques recommandés.

Nous vous conseillons, au préalable, d'essayer la méthodologie choisie sur une partie non visible de votre produit.

En cas de doute, le directeur du magasin, qui est votre meilleur interlocuteur, reste à votre entière disposition pour toute question.

■ MÉTHODOLOGIE N° 1

Imprégnez une éponge propre avec du shampoing contenu dans le coffret de détachage ROCHE BOBOIS ou avec une solution détachante (mélange de 5% de savon liquide neutre type Woolite® et le complément eau froide).

Tamponnez la tache à l'aide de l'éponge et absorbez à l'aide d'un tissu éponge sec pour éliminer le produit et la tache. Répétez l'opération si nécessaire en évitant de détremper le textile jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Ne pas frotter ou gratter intensément l'endroit où vous intervenez pour éviter d'altérer le tissu.

En fin d'opération de détachage et après avoir bien séché l'endroit traité, saupoudrez la partie humidifiée avec la poudre absorbante de détachage pour éliminer les résidus de produits et le risque d'auréole. Laissez sécher, aspirez avec un aspirateur muni d'une brosse douce, réglé sur sa puissance la plus faible pour ne pas risquer de casser les fibres du tissu.

Détachage à l'aide d'un aspirateur (pour les taches importantes ou à fort dégorgement)

Appliquez le détachant ou la solution nettoyante préconisée, tamponnez à l'aide d'une éponge pour activer l'effet nettoyant. Aspirez la tache avec l'embout rond à brosse douce d'un aspirateur réglé sur sa puissance la plus faible en débordant largement de la partie humidifiée.

Répétez l'opération si nécessaire, appliquez la poudre absorbante, laissez sécher, aspirez la poudre absorbante.

Nota : l'application de la poudre absorbante est importante. Elle permet d'extraire les résidus de tache et évite la formation d'auréole.

■ MÉTHODOLOGIE N° 2

Réalisez un mélange 1/3 d'eau, 1/3 d'alcool à 90°, 1/3 de vinaigre blanc.

Opérez en utilisant la méthodologie N°1 en remplaçant le shampoing par le mélange créé.

Nota : si vous n'avez pas la possibilité de réaliser le mélange de produit, un essai de détachage à l'aide de la méthodologie N° 1 peut s'avérer suffisant.

■ MÉTHODOLOGIE N° 3

Réalisez un mélange eau 70%, ammoniaque 30 %.

Opérez en utilisant la méthodologie N° 1 en remplaçant le shampoing par le mélange créé.

Nota : si vous n'avez pas la possibilité de réaliser le mélange de produit, un essai de détachage à l'aide de la méthodologie N° 1 peut s'avérer suffisant.

■ MÉTHODOLOGIE N° 4

Appliquez du solvant chloré ou de l'alcool à 90° à l'aide d'un chiffon propre et tamponnez sans frotter. Appliquez la poudre absorbante, laissez sécher et aspirez. Répétez l'opération si nécessaire.

Terminez l'opération de détachage par l'application complète de la méthodologie N° 1.

III. TABLEAU DE DÉTACHAGE

Sélectionnez la méthodologie en fonction du type de tache à éliminer.

Appliquez la première méthodologie préconisée et détaillée dans la présente notice puis laissez sécher.

Stoppez l'opération de détachage si le résultat est satisfaisant.

En cas de résidu de tache, utilisez chronologiquement les méthodologies préconisées suivantes:

NATURE DES TACHES	MÉTHODOLOGIE DE NETTOYAGE DU TEXTILE			
	1	2	3	4
Café, Thé	■	■		
Apéritifs, Alcools	■	■		
Vin, Bière	■	■		
Aliment sucré	■			
Moutarde, Ketchup	■	■		■
Fruits	■	■		
Lait	■		■	
Beurre, Matière grasse, Huile	■			■
Cirage, Cire, Rouge à lèvres				■
Stylo, Encre				■
Sang	■		■	
Urine, Sueur	■		■	
Boue, Poussière sèche	■			

■ AUTRES TYPES DE TACHES

Bougie

Placez un buvard sur la tache et passez un fer à repasser (température minimum pour éviter de déformer ou marquer les fibres textiles synthétiques).

Éliminez un éventuel résidu de tache avec la méthodologie N° 4.

Chewing-gum

Refroidissez à l'aide d'un aérosol anti chewing-gum ou d'un glaçon dans une poche plastique. Émiettez et éliminez la matière. Le fond de tache résiduelle peut être éliminé en tamponnant la tache à l'aide d'un tissu imprégné d'un solvant chloré (méthodologie N° 4).

Vernis à ongles

Tamponnez la tache à l'aide d'un tissu imprégné d'acétone ou d'acétate d'amyle pour diluer la tache. Tamponnez ensuite la tache à l'aide d'un chiffon sec et propre pour extraire le maximum de tache. Répétez l'opération si nécessaire et terminez après un dernier détachage par l'application de poudre absorbante.

ATTENTION : l'acétone ou l'acétate d'amyle sont des produits toxiques.

Veillez à respecter les consignes de sécurité notées sur les emballages des produits.

Peinture

Selon le type de peinture, utiliser le diluant à peinture correspondant pour diluer la tache. Renseignez-vous auprès du commerçant qui vous a vendu la peinture et veillez à respecter les consignes de sécurité notées sur les emballages des produits. Terminez votre opération de détachage de la même manière que pour la tache de vernis à ongle.

Nota : pour éviter une marque de propreté à l'endroit du détachage, il est souvent nécessaire de nettoyer complètement l'élément sur lequel l'opération a été effectuée.

IV. NETTOYAGE GÉNÉRAL DES SIÈGES

Cette opération s'effectue lorsque, malgré l'entretien régulier, un nettoyage plus général est nécessaire pour rafraîchir l'aspect esthétique des sièges (il est conseillé d'avoir recours aux services d'un professionnel).

■ MÉTHODOLOGIE DE NETTOYAGE

Humidifiez uniformément les surfaces à nettoyer avec le shampoing détachant ROCHE BOBOIS contenu dans le coffret de nettoyage ou la solution nettoyante préconisée.

Utilisez un récipient avec de l'eau tiède. Rajouter 5 à 10 % de shampoing textile ROCHE BOBOIS. Trempez le gant microfibre de nettoyage dans le liquide et essorez-le légèrement. Passez le gant de nettoyage sur toute la surface du textile de vos sièges.

Nota : pour éviter tout risque d'auréole résiduelle, il est important que l'application du shampoing soit uniforme sur toute la partie de textile traitée.

Rincez régulièrement le gant pour éliminer les salissures récupérées.

A la fin du nettoyage, réalisez un passage du gant sur tout le textile uniquement humide d'eau tiède en le rinçant régulièrement afin d'éliminer les résidus de salissures et de shampoing. Laissez sécher, aspirez avec un aspirateur muni d'une brosse douce, réglé sur sa puissance la plus faible pour ne pas risquer de casser les fibres du tissu.

Les microfibres qui recouvrent les sièges ROCHE BOBOIS sont d'un entretien facile. Toutefois, pour préserver leurs propriétés et en profiter pleinement à tout moment, un entretien régulier et adapté est nécessaire. Le respect de la méthodologie d'entretien préconisée vous permettra d'éliminer les salissures de surface et les taches accidentelles liées à l'utilisation de votre salon.

CONSEILS

Au même titre que tous les supports textile (moquettes, tapis, rideaux...), les microfibres sont sensibles à la lumière et à la chaleur. La disposition de votre salon dans son environnement devra éviter si possible une exposition directe aux rayons du soleil et de la lune ou un emplacement très proche d'une source de chaleur.

La poussière, équivalente à celle qui se dépose sur les meubles, les salissures liées à l'utilisation des sièges (frottements des vêtements, des mains, petites taches accidentelles...), sont les premiers facteurs qui ternissent les textiles et nuisent à leur aspect esthétique.

N'attendez pas que la salissure qui apparaît sur les parties les plus exposées de vos sièges soit trop importante pour mettre en œuvre l'entretien préconisé.

I. ENTRETIEN RÉGULIER

■ DÉPOUSSIÉRAGE

Cette opération doit être effectuée régulièrement pour éliminer la poussière qui se dépose sur les microfibres et éviter qu'à l'usage des sièges, cette dernière s'incruste en profondeur.

Effectuez cette opération à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse douce en sélectionnant la puissance la plus faible pour ne pas risquer de casser les fibres du tissu.

Brossez régulièrement à l'aide d'une brosse à vêtements pour préserver l'aspect velouté de votre salon.

■ DÉTACHAGE PONCTUEL - CONSEILS

En cas de tache accidentelle et ponctuelle, intervenez sans précipitation. Les qualités exceptionnelles des microfibres, les produits d'accompagnement et les conseils de détachage vous permettront d'éliminer la plupart des taches domestiques.

Avant d'effectuer une opération de détachage à l'aide des produits détachants, éliminez le maximum de la tache liquide ou pâteuse à l'aide d'un tissu absorbant. Pour les taches sèches, brossez légèrement et aspirez l'endroit taché.

■ OPÉRATION DE DÉTACHAGE - CONSEILS

1. Sélectionnez le produit et la méthodologie appropriés selon le type de tache dans le tableau de détachage.

2. Appliquez localement le détachant ou la solution détachante à l'aide d'une éponge et tamponnez la tache.

3. Éliminez la tache et la solution détachante à l'aide d'un tissu éponge propre et sec sur toute la surface humidifiée par de petits frottements circulaires. Utilisez régulièrement une partie de tissu sec pour bien absorber et obtenir un résultat correct.

4. Répétez l'opération de détachage si nécessaire pour obtenir un résultat satisfaisant. Sur une tache sèche et ancienne, plusieurs opérations consécutives peuvent être nécessaires.

Un frottement agressif n'améliore pas le résultat de l'opération de détachage et risque d'altérer le textile. Laissez les produits détachants dissoudre les taches. L'opération d'absorption par frottements circulaires à l'aide du tissu éponge sert uniquement à extraire les taches et les résidus de produits.

■ CONSEILS COMPLÉMENTAIRES

Si, malgré la méthodologie préconisée et l'utilisation de la poudre absorbante, une auréole subsiste, répétez l'opération à l'aide du détachant approprié. Tentez de mieux sécher la microfibre avec un tissu absorbant sec, en débordant de l'endroit humidifié ou en utilisant l'embout d'un aspirateur à brosse douce réglé sur sa puissance la plus faible pour éliminer le maximum d'humidité avant d'appliquer la poudre absorbante de détachage.

Le séchage de l'endroit humidifié par les produits peut être accéléré à l'aide d'un sèche-cheveux utilisé à distance raisonnable (évités de chauffer trop intensément le textile).

Intervenez en détachage dès que possible et sans attendre que la tache sèche ou s'incruste. Plus l'intervention est immédiate, meilleur sera le résultat du détachage.

Les housses et les parties amovibles de vos sièges sont lavables.

En cas de lavage en machine, utilisez un programme délicat et une température maximum de 30° ou l'eau froide, ainsi qu'une lessive douce.

Le lavage à la main est conseillé en utilisant de l'eau froide ou tiède, additionnée de lessive liquide respectant les couleurs (type Woolite®...).

Après un rinçage à l'eau claire, une opération d'essorage moyen en machine est conseillée avant séchage.

Le séchage suspendu des housses et parties amovibles est idéal.

Un léger brossage des housses, une fois remontées, redonne au textile son aspect velouté et doux.

II. NETTOYAGE GÉNÉRAL DES SIÈGES

Lorsque malgré l'entretien régulier, un nettoyage plus général est nécessaire pour rafraîchir l'aspect esthétique des sièges, plusieurs options sont possibles.

■ MÉTHODOLOGIE DE NETTOYAGE

Humidifiez uniformément les surfaces à nettoyer avec le shampoing détachant ROCHE BOBOIS contenu dans le coffret de nettoyage ou la solution nettoyante préconisée.

Utilisez un récipient avec de l'eau tiède. Rajouter 5 à 10 % de shampoing textile ROCHE BOBOIS. Trempez le gant microfibre de nettoyage dans le liquide et essorez-le légèrement. Passez le

gant de nettoyage sur toute la surface du textile de vos sièges.

Nota : pour éviter tout risque d'auréole résiduelle, il est important que l'application du shampoing soit uniforme sur toute la partie de textile traitée.

Rincez régulièrement le gant pour éliminer les salissures récupérées.

A la fin du nettoyage, réalisez un passage du gant sur tout le textile uniquement humide d'eau tiède en le rinçant régulièrement afin d'éliminer les résidus de salissures et de shampoing. Laissez sécher, aspirez avec un aspirateur muni d'une brosse douce, réglé sur sa puissance la plus faible.

■ INJECTION - EXTRACTION

Utilisez une machine à injection-extraction de location avec un embout ameublement pour procéder à un nettoyage plus en profondeur.

Après avoir préalablement traité les taches spécifiques à l'aide des méthodologies et des produits préconisés, préparez une solution de produit commercialisé avec la machine à injection-extraction (20% de produit et le complément d'eau) ou une solution à base de lessive liquide respectant les couleurs des textiles (type Woolite® : 5% de produit et le complément d'eau).

Utilisez un pulvérisateur à main pour appliquer uniformément le produit sur les parties à nettoyer.

Brossez le textile à l'aide d'une brosse douce pour activer l'effet nettoyant du produit.

Utilisez la machine à injection-extraction uniquement avec de l'eau claire pour effectuer l'opération de rinçage qui doit être réalisée uniformément.

Une fois l'opération de rinçage terminée, séchez le textile en passant l'embout d'aspiration uniformément sur l'intégralité du textile à nettoyer, sans injecter d'eau.

Laissez sécher et brossez le textile.

■ SERVICE PROFESSIONNEL

Si vous souhaitez l'intervention d'un professionnel, consultez votre magasin ROCHE BOBOIS.

III. MÉTHODOLOGIE DE DÉTACHAGE

■ MÉTHODOLOGIE N° 1

Appliquez sur la tache le spray détachant ROCHE BOBOIS contenu dans le coffret de détachage, ou de l'eau froide savonneuse (5 % de savon liquide type Woolite® et le complément d'eau).

Utilisez une éponge pour tamponner la tache.

Absorbez la tache et le produit nettoyant à l'aide d'un chiffon sec non rugueux.

Séchez la tache à l'aide du chiffon, par de petits mouvements circulaires en débordant de la tache et en utilisant régulièrement une nouvelle partie sèche du chiffon. Répétez l'opération de détachage si nécessaire.

En fin d'opération, saupoudrez la partie humidifiée avec la poudre absorbante de détachage pour éliminer les résidus de produits et le risque d'auréole.

Laissez sécher, aspirez et brossez le textile pour lui redonner son aspect velouté.

Détachage à l'aide d'un aspirateur (pour les taches importantes ou à fort déchargement)

Appliquez le spray détachant ou la solution nettoyante préconisée, tamponnez avec une éponge pour activer l'effet nettoyant.

aspirez la tache mise en suspension avec l'embout à brosse douce d'un aspirateur réglé sur sa puissance la plus faible, en débordant largement de la partie humidifiée.

Répétez l'opération si nécessaire. Séchez à l'aide d'un chiffon absorbant sec, appliquez la poudre absorbante, laissez sécher, aspirez puis brossez.

■ MÉTHODOLOGIE N° 2

Réalisez un mélange 1/3 d'eau, 1/3 d'alcool à 90°, 1/3 de vinaigre blanc.

À l'aide d'une éponge, appliquez la solution et opérez en utilisant la méthodologie N° 1 avec le mélange créé à la place du spray détachant.

■ MÉTHODOLOGIE N° 3

Réalisez un mélange eau 70 %, ammoniac 30 %.

À l'aide d'une éponge, appliquez la solution et opérez en utilisant la méthodologie N° 1 avec le mélange créé à la place du spray détachant.

■ MÉTHODOLOGIE N° 4

Appliquez le détachant ROCHE BOBOIS pour taches résiduelles grasses ou colorées, de l'essence minérale ou de l'alcool à 90° à l'aide d'un chiffon propre. Tamponner légèrement par de petits mouvements circulaires en dépassant les limites de la tache.

Répétez l'opération si nécessaire.

Terminez l'opération de détachage par l'application complète de la méthodologie N° 1.

IV. TABLEAU DE DÉTACHAGE

Sélectionnez la méthodologie en fonction du type de tache à éliminer.

Appliquez la première méthodologie préconisée et détaillée dans la présente notice puis laissez sécher.

Stoppez l'opération de détachage si le résultat est satisfaisant.

En cas de résidu de tache, utilisez chronologiquement les méthodologies préconisées suivantes:

NATURE DES TACHES	MÉTHODOLOGIE DE NETTOYAGE POUR MICROFIBRES - ALCANTARA®			
	1	2	3	4
Café, Thé, Apéritifs, Alcools	■	■		
Aliment sucré	■			
Moutarde, Ketchup	■	■		■
Fruits	■	■		
Lait	■		■	
Beurre, Matière grasse, Huile	■			■
Cirage, Cire, Rouge à lèvres				■
Stylo, Encre	■			■
Sang, Urine, Sueur	■		■	
Boue, Poussière sèche	■			

■ AUTRES TYPES DE TACHES

Bougie

Placez un buvard sur la tache et passez un fer à repasser (température minimum). Le fond de tache résiduelle peut être éliminé avec les méthodologies N° 1 puis N° 4.

Chewing-gum

Refroidissez à l'aide d'un aérosol anti chewing-gum ou d'un glaçon dans une poche plastique. Émiettez la matière. Le fond de tache résiduelle peut être éliminé avec les méthodologies N° 1 puis N° 4.

Ces conseils vous sont donnés à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de ROCHE BOBOIS. En cas de doute ou d'hésitation concernant l'entretien, nous vous invitons à vous rapprocher de votre magasin ROCHE BOBOIS.

I. STRUCTURE

Les canapés ROCHE BOBOIS sont conçus avec une structure en bois massif (hêtre, peuplier ou sapin), avec plusieurs traverses de renfort pour les assises.

Des panneaux en multiplis et/ou particules permettent de renforcer toutes les structures. Des feuilles de mousse de différentes épaisseurs assurent la souplesse entre la carcasse et le revêtement.

II. SUSPENSIONS

Il existe principalement trois types de suspension :

- À ressorts acier reliés entre eux ou moulés dans la mousse, entourés d'une toile de protection. Ce type de suspension est le plus répandu.
- À fils d'acier en S reliés les uns aux autres.
- À sangles élastiques en extension, soit XXL (largeur 12 cm), soit moins larges et entrecroisées.

III. TOILE ANTI-POUSSIÈRE

Il s'agit de la toile se trouvant sous le canapé. Pour la plupart de nos canapés, cette toile est clouée façon tapissier sur la structure.

IV. TOILE DE FOND

Cette toile est, sur la plupart de nos canapés, tissée très serrée avec un fil épais et souple afin d'obtenir une bonne tenue dans le temps.

Sur certains modèles, elle est matelassée et cousue avec des coutures en "S" ou en "X". Pour les canapés déshabillables ou déhoussables, nous utilisons une toile en coton déjà lavée à haute température afin qu'elle ne rétrécisse pas lors des lavages successifs de la housse.

V. GARNISSAGE DES COUSSINS

■ **Coussins 100 % plume.** Ces coussins sont réalisés entièrement en plume stérilisée à haute température. Cloisonnés comme une couette pour éviter les risques de tassement, il faut régulièrement les "taper" pour en assurer

tout le confort et conserver à la plume son "ressort" naturel. Les plumes ont tendance à absorber l'humidité de façon importante, entraînant un tassement important du coussin. Une fois par trimestre, il est recommandé de mettre à l'air libre, si possible au soleil (ou à défaut en sècheuse à basse température), les intérieurs de coussins pour en faire sortir l'humidité.

■ **Coussins plume et mousse.** Ce sont les plus utilisés par ROCHE BOBOIS pour les coussins de dossier. Ils allient le confort de la plume avec l'élasticité naturelle de la mousse. Ils sont réalisés de deux manières :

- soit l'âme du coussin est réalisée en mousse, entourée d'une couette cloisonnée garnie de plumes stérilisées à haute température.
- soit des cubes de mousse sont mélangés à la plume et agissent comme des ressorts sur celle-ci.

■ **Coussins mousse.** La plupart des assises de nos canapés sont réalisées en mousse bi ou tri-densité Haute Résilience : la partie inférieure dans une densité élevée (minimum 30 kg/m³) pour un soutien maximum, la partie supérieure dans une densité moindre pour la souplesse du confort.

Quelle que soit l'élaboration, les mousses nécessitent un "rodage" et le confort optimum ne sera obtenu qu'après 2 ou 3 mois d'utilisation.

VI. PIÈTEMENTS

Il existe 2 grandes familles de piétements dont la forme et la teinte varient suivant le design du canapé :

- En bois massif, généralement en hêtre, il peut être laqué, teinté ou naturel.
- En métal, généralement chromé ou laqué, avec différentes teintes aux finitions plus ou moins brillantes.

HYGROMÉTRIE

L'hygrométrie correspond au taux d'humidité dans l'air. Son influence sur les meubles massifs est importante. Les bois sont utilisés "secs" au moment de la fabrication des meubles, leur taux d'humidité se situe entre 8 et 12 %. Cependant le bois reste un matériau vivant et donc sujet à des variations dimensionnelles.

Une atmosphère trop sèche due à un chauffage excessif peut provoquer des retraits ou même de légères fentes sur les panneaux massifs. À l'inverse, une atmosphère anormalement humide peut dilater les bois et causer la rupture des assemblages.

CALAGE & AJUSTEMENT

Le calage consiste à assurer une horizontalité du meuble présentant des irrégularités. Un mauvais calage peut engendrer une discontinuité des portes. Un bon calage éliminera la plupart des problèmes de fermeture des portes.

Par ailleurs, pour les meubles **Contemporains** :

- Toutes les charnières sont réglables en 2 voire 3 dimensions afin d'ajuster l'horizontalité des portes.
- Pour les portes à effacement latéral, voir la notice.

Pour les meubles de la collection **Nouveaux Classiques** :

- Si les tiroirs s'ouvrent moins facilement, un peu d'encaustique ou de paraffine sur les coulisseaux facilitera leur fonctionnement.
- Quelques gouttes d'huile dans les serrures et les gonds faciliteront leur fonctionnement et en éviteront l'usure.

PARTICULARITÉ DES ESSENCES

Comme pour beaucoup de matériaux, et malgré les vernis de protection, l'exposition à la lumière (rayons UV du soleil, de la lune) peut modifier les teintes des bois massifs et des placages : les bois clairs (merisier...) ont naturellement tendance à foncer, principalement la première année. Les bois foncés peuvent se décolorer. Les placages reconstitués (ALPI®) restent en revanche invariables aux effets des UV.

ENTRETIEN DES BOIS TEINTÉS ET VERNIS

Ne jamais passer de chiffon sec, utiliser un chiffon de coton légèrement humide et sécher. Ne jamais utiliser des produits contenant des solvants (alcool...).

ENTRETIEN DES BOIS HUILÉS

Utilisez une huile naturelle pour nourrir le bois et lui redonner son éclat et son aspect d'origine, une fois par an.

ENTRETIEN DU DAQUACRYL®

Matériau de 3 mm d'épaisseur, d'une très grande solidité, brillant et teinté dans la masse.

Entretien quotidien : ne jamais passer de chiffon sec, utiliser un chiffon de coton humide, et sécher.

Suppression des rayures : demander le kit d'entretien ROCHE BOBOIS. *

- Pour les rayures légères : imprégner un coton du produit de rénovation (type Miroir® ou auto-lustreur) et frotter la surface en tournant sur les rayures jusqu'à leur totale disparition ; puis nettoyer avec un produit à vitres.
 - Compte tenu de l'épaisseur, cette opération peut être renouvelée plusieurs fois, sans risque d'altérer la matière.
- Pour les rayures profondes, contacter votre magasin ROCHE BOBOIS car l'opération nécessite un personnel qualifié.

ENTRETIEN DES ELEMENTS MÉTALLIQUES

Nettoyer avec un chiffon légèrement humide et sécher. Ne pas utiliser de produit chimique.

Lustrer régulièrement les éléments chromés ou polis avec des produits spécifiques d'entretien des métaux brillants.

ENTRETIEN DES BOIS LAQUÉS

Dépoussiérer régulièrement votre meuble à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Dans le cas de micro-rayures, passer un polish nettoyant spécial meuble à l'aide d'un chiffon de coton propre et non pelucheux, frotter puis lustrer.

ENTRETIEN DES BOIS MASSIFS OU PLAQUÉS, CIRÉS

Dépoussiérer régulièrement votre meuble à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Nous vous conseillons d'utiliser une cire 100% naturelle d'abeille ou de Carnauba. Appliquer la cire à l'aide de mèche ou de laine d'acier n°0000, étaler la couche de cire dans le sens des fibres du bois. Laisser durcir la cire, puis frotter toujours dans le sens des fibres pour lustrer à l'aide de laine d'acier n°0000 sèche ou d'un chiffon sec, votre meuble retrouvera la brillance naturelle du meuble patiné à la cire.

Ne jamais utiliser de produits solvants ou des produits contenant des solvants, ni des produits en aérosol.

ENTRETIEN DES MARBRES ET PIERRES NATURELLES

Dépoussiérer régulièrement comme le reste du meuble les parties en pierre ou en marbre avec un chiffon doux et sec.

Ne jamais utiliser de détergents à base d'acide, type détartrants, car ils pourraient endommager le marbre.

En cas de salissures tenaces, nous vous recommandons d'utiliser un détergent/savon neutre et doux, sans alcool.

Nettoyer immédiatement toute tache due à une substance liquide.

rochebobois
P A R I S